

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:


1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



 ТЭКС МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	ЕАС Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России	Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН 5835130030	Модульная программа для гостиной «Альберо» Пенал настенный	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019 г.



Модульная программа для гостиной «Альберо» Пенал настенный



(ВхШхГ)
1200x350x309



Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1200	290	1
2	Боковина правая	1200	290	1
3	Вязка	318	290	2
4	Полка	315	280	3
5	Фасад	1196	346	1
6	Стенка задняя ЛДВП	345	1195	1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	8шт		Шуруп 3,5x16	28шт
	Ключ	1шт		Стяжка межсекционная	2шт
	Гвозди	40шт		Петля накладная	3шт
	Заглушка для евроинта Белая	8шт		Навес	2шт
	Ручка СПА-4/192 Черная	1шт		Полкодержатель металлический	12шт

Необходимый инструмент для сборки:







Рис.1




Рис.2






Рис.3



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.4

Установка и регулировка петель





Схема установки межсекционной стяжки



Установка и регулировка
углового навеса

