

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия- 5лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.
- 5.**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .

## Гостиная Амара Комод



(ВxШxГ)  
**915x1304x380**

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации,гарантийный талон

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	1304	380	1
2	Дно	1300	360	1
3	Фасад	770	396	2
4	Боковина левая	758	360	1
5	Боковина правая	758	360	1
6	Перегородка левая	758	344	1
7	Перегородка правая	758	344	1
8	Фасад ящика	428	190	4
9	Боковина ящика левая	350	120	4
10	Боковина ящика правая	350	120	4
11	Задняя панель ящика	338	120	4
12	Полка	418	340	2
13	Планка	758	70	2
14	Задняя стенка ЛДВП	1296	392	2
15	Дно ящика ЛДВП	368	354	4
-	Брус соединит.	1296		1

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3x50	18 шт		Опора №23	6 шт
	Гвоздь	80 шт		Инструкция	1 шт
	Шуруп 3,5x16	66 шт		Стяжка межсекционная	2 шт
	Ключ	1 шт		Полкодержатель	8 шт
	Петля накладная (прямая)	4 шт		Направляющие шариковые 350	4 ком.
	Стяжка эксцентриковая	30 шт			

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4






Рис.5



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ **ЛДВП** ПРИ ПОМОЩИ **ГВОЗДЕЙ**)

Рис.4




Рис.6




Рис.5






СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ




Схема установки межсекционной стяжки

